

APP-Bedienungsanleitung



Aroma-Link

4. 【添加2G/4G/cellular device】(As shown in the picture12/13).
5. 【Add WiFi device】(As shown in the picture14/15/16).




Bild 12 Bild13 Bild14

APP Bedienung und Einstellungen

I. Aroma-link Herunterladen

1.Bitte geben Sie den App Store, Google Play oder Android App Store auf, um nach Aroma-Link zu suchen, und laden Sie dann die App herunter



Ios



Android

II. Registrieren des Kontos

1. Öffnen Sie den App Aroma-Link, rufen Sie die Anmeldedoberfläche auf (wie auf Bild 1 gezeigt).
2. Für die erste Nutzung der APP ist eine Kontoregistrierung erforderlich. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche [Registrieren], um ein Konto zu registrieren (wie in Abbildung 1 gezeigt).
3. Geben Sie das Konto, die E-Mail-Adresse, das Passwort und andere Informationen ein und klicken Sie nach Abschluss auf [Registrieren], APP sendet eine Aktivierungs-E-Mail an das registrierte Postfach, bitte aktivieren Sie das Konto in der E-Mail (wie im Bild 2 gezeigt).




Bild 1 Bild 2

4.Nachdem die APP die E-Mail gesendet hat, klicken Sie auf [Bestätigen] und in der erhaltenen Registrierungs-E-Mail [zum Aktivieren klicken] (wie in Abbildung 3 gezeigt).

III. Bluetooth-Steuerung

1.Klicken Sie auf 【Bluetooth】 (wie in der Abbildung gezeigt4). Die APP sucht automatisch nach Geräten in der Nähe und klickt auf den Gerätenamen, um eine Verbindung herzustellen. Das Standard-Anfangspassword lautet: "1234" (wie im Bild gezeigt5).




Bild3 Bild4 Bild5

V. Gruppierung und Gruppensteuerung

1. Konzernleitung (wie in Abbildung 17 dargestellt).
2. Legen Sie eine neue Gruppe fest (wie in Abbildung 18 gezeigt).
3. Gruppensteuerung (wie in Abbildung 19 gezeigt).




Bild 17 Bild18 Bild 19

1. Die Steuerungsschnittstelle ist unten dargestellt:

1. Ein/Aus: Klicken Sie auf [EIN/AUS], um das Gerät ein- oder auszuschalten (wie in Abbildung 6 gezeigt).
2. Lüfter: Klicken Sie auf [Lüfter], um den Lüfter zu öffnen oder zu schließen (wie in Abbildung 6 gezeigt).

Stellen Sie die Arbeitszeit und die Arbeitsfrequenz ein: Klicken Sie auf [Einstellen], um die Arbeitszeit und die Arbeitsfrequenz einzustellen (wie in Abbildung 7/8 gezeigt).




Bild6 Bild 7 Bild8

VI. Sonstige Vorgänge

1. Klicken Sie auf das [Pop-up-Fenster *Gruppe verschieben/Umbenennen/QR-Code-Freigabe/Gerät entfernen] (wie in Bild 20 gezeigt).
2. Klicken Sie auf das [Pop-up-Fenster *Gruppe umbenennen/Neue Untergruppe/Gruppe löschen] (wie in Bild 21 gezeigt).




Bild20 Bild21

IV. Netzwerksteuerung (Hinweis: Diese Funktion gilt für Modelle mit WIFI / 2G / 4G / Mobilfunk)

- 1.Klicken Sie auf 【WIFI/2G/4G/Cellular】 (wie in Bild 9 gezeigt).
- 2.Klicken Sie auf 【Gerät hinzufügen】 (wie in Abbildung 10 gezeigt).
- 3.Wählen Sie den Hinzufügen-Modus entsprechend dem Gerätetyp (wie in Abbildung 11 gezeigt).




Bild9 Bild10 Bild11

VII. Sieben, dieser Vorgang ist nur in der 2G 4G-Version verfügbar [WLAN + Bluetooth-Version hat diese Funktion nicht]

4. Wägesatz (wie in Abbildung 22 gezeigt).
5. Anzeige der Duffioreserven (wie in Abbildung 23 gezeigt).
6. Kundendienst (wie in Bild 24 gezeigt).




Bild22 Bild23 Bild24

APP使用说明书



Aroma-Link

4. 【添加2G/4G/蜂窝设备】(如图12/13所示)。
5. 【添加WiFi设备】(如图14/15/16所示)。



图12 图13 图14

APP操作和设置

一、下载及安装

1.请在苹果商店,谷歌应用市场,安卓应用市场内搜索Aroma-link,下载并安装。



Ios



Android

二、注册账号

- 1.打开Aroma-link,进入到登录界面(如图1所示)。
- 2.首次使用APP需要注册账号,点击下方【注册】按钮,注册账号(如图1所示)。
- 3.填写账号,邮箱,密码等信息,填写完成后点击【注册】,APP将会向注册邮箱内发送一封激活邮件,请在邮件内激活账号(如图2所示)。



图1 图2

4.APP发送邮件后点击【确认】,并在收到的注册邮件内【点击激活】(如图3所示)。

三、蓝牙控制

- 1.点击【蓝牙】(如图4所示)。
- 2.APP自动搜索附近设备,点击设备蓝牙名称进行连接;初始密码默认为:1234(如图5所示)。




图3 图4 图5

五、分组和群控

- 1.分组管理(如图17所示)。
- 2.新建分组(如图18所示)。
- 3.分组群控(如图19所示)。



图17 图18 图19

3.控制界面如下图所示:

- (1)开关机:点击【开关】即可开关机(如图6所示)。
- (2)开关风扇:点击【风扇】即可开关风扇(如图6所示)。
- (3)设置工作时间段及工作频率:点击【设置】可设置工作时间段及工作频率。(如图7/8所示)。




图6 图7 图8

六、其他操作

- 1.点击“☑”弹出移动分组/重命名/二维码分享/删除设备(如图20所示)。
- 2.点击“☑”弹出重命名分组/新建子分组/删除分组(如图21所示)。




图20 图21

四、联网控制(注意:此功能适用于带WIFI/2G/4G/蜂窝的机型)

- 1.点击【WIFI/2G/4G/蜂窝】(如图9所示)。
- 2.点击【添加设备】(如图10所示)。
- 3.根据设备类型选择添加模式(如图11所示)。




图9 图10 图11

七、此操作仅限2G 4G版本【wifi+蓝牙版没有此功能】

- 4.称重设置(如图22所示)。
- 5.精油含量显示(如图23所示)。
- 6.售后服务(如图24所示)。



图22 图23 图24

